

Sendersuchlauf für Sky-Receiver

1. „Menü-Taste“ oder „Haus-Taste“ drücken.
2. Einstellungen, mit „OK-Taste“ bestätigen.
3. Service Menü, mit „OK-Taste“ bestätigen.
4. Suchlauf, mit „OK-Taste“ bestätigen
5. Der Modus muss auf „neue Sender hinzufügen“ eingestellt sein, mit der „Links“ oder „Rechts-Taste“ kann die Einstellung geändert werden.
6. Manueller Suchlauf, mit „OK-Taste“ bestätigen.
 - 7.1 Startfrequenz: 00306,0MHz
Endfrequenz: 00750,0MHz
Schrittweite: 8MHz
Symbolrate: 06900 kSymbols/s
Modulation: 256QAM, mit der „Links“ oder „Rechts-Taste“ kann die Einstellung geändert werden.
Suchlauf starten mit „OK-Taste“ bestätigen.
 - 7.2 Startfrequenz: 00306,0MHz
Endfrequenz: 00750,0MHz
Schrittweite: 8MHz
Symbolrate: 06900 kSymbols/s
Modulation: 64QAM
 - 7.3 Startfrequenz: 00306,0MHz
Endfrequenz: 00750,0MHz
Schrittweite: 8MHz
Symbolrate: 06875 kSymbols/s
Modulation: 64QAM
 - 7.4 Startfrequenz: 00306,0MHz
Endfrequenz: 00750,0MHz
Schrittweite: 8MHz
Symbolrate: 06111 kSymbols/s
Modulation: 64QAM